



# PX-Q3PE4 ドライバインストール方法


- ①PX-Q3PE4 用のドライバーをダウンロードします。ダウンロードしたドライバーは解凍してください。
- ②デバイスマネージャーを開き、「Q3PE4」が表示されているか確認します。




- ③「Q3PE4」を右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。




- ④「どのような方法でドライバーソフトウェアを検索しますか？」の画面が表示されますので 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します (R)」をクリックします。



- ⑤「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します：」から「参照」をクリックし、ダウンロードし解答したたドライバーのフォルダを指定します。



- ⑥OS に合わせて「x64」か「x86」を選択してください。



以上でドライバーのインストールは完了です。